



J. Eberspächer
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen

Telefon (zentral)
(07 11) 939 - 00
Telefax
(07 11) 939 - 05 00

- 1 Taste zum aktivieren der Vorwahlzeit, und zum Einstellen der Stunden bzw. Minuten
- 2 Symbol für aktivierte Vorwahlzeit
- 3 Symbol für aktuelle Uhrzeit
- 4 Aktuelle Uhrzeit bzw. Vorwahlzeit
- 5 Betriebsanzeige
- 6 Taste für Sofort - Heizen und zum Einstellen der Stunden bzw. Minuten

Nach dem Anschließen der Stromversorgung werden alle Signale im Display blinkend angezeigt. Das Heizgerät kann in diesem Zustand nicht eingeschaltet werden, zuerst muß die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden.

Uhrzeit einstellen

- **Stunden einstellen:** Taste und Taste gleichzeitig drücken - Stunden blinken
- **Minuten einstellen:** Taste drücken
- **Minuten einstellen:** Taste drücken - Minuten blinken - Taste drücken
- **Einstellung beenden:** Taste drücken oder 10 Sek. warten bis die aktuelle Uhrzeit und Symbol angezeigt werden.

Vorwahlzeit einstellen

- **Vorwahlzeit aufrufen:** Taste drücken, dann Taste und Taste gleichzeitig drücken - Stunden blinken
- **Stunden einstellen:** Taste drücken
- **Minuten einstellen:** Taste drücken - Minuten blinken - Taste drücken
- **Einstellung beenden:** Taste drücken - die Vorwahlzeit und "P" werden angezeigt - damit ist die Vorwahl aktiviert, oder 10 Sek. warten bis die aktuelle Uhrzeit und Symbol angezeigt werden - damit ist die Vorwahlzeit programmiert aber die Vorwahl nicht aktiviert.

Heizgerät einschalten

Taste drücken
Die Heizdauer beträgt 60 Minuten.
Anzeige: Restheizzeit und Symbol

Vorwahlzeit aktivieren

Taste drücken
Anzeige: Vorwahlzeit und Symbol "P" werden bis zum Start des Heizgerätes angezeigt.

Heizgerät ausschalten

Taste drücken, anschließend ein 3 minütiger Nachlauf des Heizgerätes.
Anzeige: Aktuelle Uhrzeit und Symbol

Vorwahlzeit löschen

Taste drücken
Anzeige: Aktuelle Uhrzeit und Symbol